

Sáček na vaření brambor v mikrovlnce – návod k použití

- Používejte pouze v mikrovlnné troubě.
- Obsah balení může být horký, proto po vyjmutí z mikrovlnné trouby dávejte pozor na spálení.
- Nepoužívejte v běžné troubě
- Nenechávejte v mikrovlnné troubě déle než 4 minuty
- Nedávejte teplotu na maximum
- Nedávejte samotný potato express do mikrovlnné trouby bez brambor
- Nevystavujte otevřenému ohni
- Nenechávejte troubu bez dozoru
- Nenechávejte potato express blízkosti horkých povrchů
- Nepoužívejte jídlo s olejem ani smažené