

## Digitální váha – návod k použití

Postup vážení:

- Váhu položte na pevný a rovný povrch. Stiskněte tlačítko ON/OFF a vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0.0“.
- Pro nastavení požadované měrné jednotky zmáčkněte funkci UNIT, dokud nevyberete požadovanou měrnou jednotku. Toto můžete měnit i během samotného vážení.

Funkce:

- Funkce ZERO a TARE - Tyto funkce se používají, chcete-li vážit více materiálů postupně, aniž byste materiál sundávali z váhy. Nejprve položte první zátěž na vážící plochu, podívejte se na naváženou hmotnost. Stiskněte tlačítko Z/T pro vynulování displeje, na displeji se zobrazí „0.0“ před dalším vážením. Jestliže celkový součet hmotností všech dovažovaných materiálů je menší či roven 4 % maximální kapacity váhy (tj. 20 gramů), na displeji se zobrazí „0.0 g“ pokaždé, když stisknete tlačítko Z/T. Na displeji se v levém dolním rohu zobrazí ikonka „ „, indikuje, že funkce vynulování je aktivní. Maximální kapacita váhy zůstává nezměněna.
- Váhu je možné manuálně vypnout i zapnout pomocí tlačítka ON/OFF.
- Automatické vypnutí – po 2 min. nečinnosti se váha automaticky sama vypne.

Údržba:

- Váhu čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Neumývejte váhu vodou a neponořujte ji do vody. Váhu skladujte ve vodorovné poloze.
- LO je indikátor vybitých baterií – pokud svítí, vyměňte co nejdříve baterii. Err je indikátor přetížení – pokud svítí na displeji, bylo překročeno max. povolené zatížení, okamžitě z vážící plochy odejměte závaží, aby nedošlo k poškození vážícího mechanismu!
- Výměna baterie – odklopte kryt prostoru pro baterii na spodní straně váhy a vložte 2x 3 V CR2032 lithium baterii. Poté opět nasadte kryt zpět. Vyjměte baterie, pokud váhu nebudete delší dobu používat.