

Návod na plnění benzinového zapalovače

Uchopte zapalovač do ruky a druhou rukou pevně, ale opatrně vytáhněte vnitřní část zapalovače, nazývanou insert, z kovového těla zapalovače. Poté ho otočte vzhůru nohama. Odstraňte bílou plstěnou podložku, která těsní spodní část nádrže zapalovače. Vnitřním pohledem do palivové komory uvidíte materiál podobný vatě, který slouží k nasáknutí paliva. Pomalu a opatrně nalijte palivo do palivové komory, abyste postupně nasýtili výplňový materiál.

Dejte pozor, aby se palivo nevyhlilo nebo nepřeteklo. Pokračujte naléváním paliva, dokud se materiál nenasákne až k nasycení. Je důležité sledovat, jak se materiál nasává, a zastavit, když proces zpomaluje. Insert vložte zpět do kovové schránky zapalovače. Počkejte několik sekund, aby se palivo dostalo ke knotu. Pokud by se zapalovač přelil a na něm je přebytečné palivo, nepoužívejte ho ihned. Opatrně otřete přebytečné palivo měkkou utěrkou.

Před dalším použitím počkejte, než se zbytek paliva odpaří. Než zapalovač použijete, ujistěte se, že je nádoba s palivem bezpečně uzavřena a žádné palivo není rozlité v okolí. Pro větší jistotu si také omyjte ruce vodou, abyste minimalizovali riziko vznícení paliva na kůži. Dodržování těchto pokynů vám zajistí bezpečnou a spolehlivou funkci zapalovače a prodlouží jeho životnost.