

# Návod k použití – Silikonové hodinky

## Popis:

Hodinky jsou vhodné pro sportovce i nespportovce! Vydrží déšť i extrémní pocení, odolávají náhodnému postříkání a dešti.

- 12-ti hodinový režim
- Velikost: M, 19 cm
- Velmi lehké, hmotnost: 10 g
- Vodotěsné, vodotěsnost: 1 ATM
- Knoflíková baterie: L626, lze vyměnit

## Nařízení času:

1. Stiskněte tlačítko A dvakrát
2. Tlačítkem M nejprve nastavte měsíc v roce. Potvrďte tlačítkem A.
3. Tlačítkem M nastavte den. Potvrďte tlačítkem A.
4. Tlačítkem M nastavte hodinu. Potvrďte tlačítkem A.
5. Tlačítkem M nastavte minuty. Potvrďte tlačítkem A a následně tlačítkem M.

## Upozornění:

Nevhodné pro děti do 3 let.