

Barvy ve spreji - použití

Před aplikací důkladně protřepejte a pak nanášejte ze vzdálenosti cca 20-30 cm na suchý a odmaštěný povrch, nejlépe opatřený základním nátěrem. Nádobku držte ve svislé poloze a nanášejte 1-2 vrstvy křížovým nástřikem.

Doba schnutí: zaschnutí na povrchu cca 20 min, kompletní zaschnutí a vytvrdnutí 12 hod.

Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknutím pročistěte ventilek.