

Termoska – návod k použití

Nepoužívat v mikrovlnné troubě ani v mrazáku. Nepoužívat pro nápoje sycené CO₂. Před prvním použitím je třeba termosku vymýt.

Pozor na zkvašení sladkých nápojů v uzavřené termosce (dochází ke zvýšení tlaku a poškození zátky).

Je-li to možné, vyhněte se používání nádoby na dětskou stravu obsahující horké mléko. Může dojít k rychlému vývoji bakterií a ke kvašení.

Použijete-li nádobu pro mléko nebo dětskou stravu, zajistěte, aby se tak stalo pouze na krátkou dobu a vždy ji po použití pečlivě vymyjte.

Doporučujeme ruční mytí, použijte mycí prostředek, poté termosku řádně vypláchněte čistou vodou.