

## **Benzínový ohříváček – návod k použití**

1. Sejměte vrchní víčko.
2. Sejměte hořlavou sítku, potom uchopte ohříváček za kovové pouzdro. Nikdy ne za samotný hořák.
3. Nyní naplňte ohříváč benzínem do zapalovače. Pomalu ho lijte přímo na vatou, kterou je vyplněno celé tělo ohříváče. Dbejte na to, aby benzín neprotekl. Poté otočte ohříváč a nechte krátce odkapat přebytečný benzín. Otřete dosucha hrdlo ohříváče.
4. Nasadte mřížku nazpět.
5. K mřížce přiložte zapálenou zápalku (zapalovač). Ta se zapálí. Nevydává však žádný plamen, pouze se nažhaví. Nechte ji proto alespoň 5–10 sekund, aby se celá rozžhavila. Pak ji zakryjte kovovým víčkem ohříváče.
6. Nakonec vložte ohříváč do textilního sáčku.