


Děkujeme Vám za zakoupení produktu Thermos®. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

#### Schéma výrobku




#### Návod k použití

##### 1) Otevření

Otevřete šálek a uzávěr proti směru hodinových ručiček.

##### 2) Naplnění

Naplňte nápoj do výšky dle obrázku. Při přeplnění může dojít k vylití nápoje během utahování uzávěru. Pro dosažení lepších izolačních výsledků předehřejte/vychlaďte termosku teplou/studenou vodou po dobu cca 1 min.




##### 3) Uzavření

Uzávěr utáhněte otočením ve směru hodinových ručiček. Nenaklánějte termosku během utahování uzávěru, neboť by mohlo dojít k vylití nápoje a opaření. Uzavřete šálek ve směru hodinových ručiček.

##### 4) Nalévání nápoje

1) Umístěte termosku do svislé polohy a 2) Nalévejte nápoj ve směru šípky. (Při otočení uzávěru dle obrázku o jednu otáčku. nalévání mimo směr šípky může dojít k (Pokud se povolí uzávěr více, může dojít k rozptýlení toku nápoje.) jeho vypádnutí během nalévání.)



#### Údržba

- Před prvním použitím a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- K čištění můžete použít neutrální neabrasivní mycí prostředek, bělidlo na bázi kyseliny.
- Vnější stěnu termosky s povrchovou úpravou (barva, lak, potisk) ošetřujte pouze vlhkým hadříkem.
- Jednou ročně zkontrolujte těsnost termosky, popřípadě vyměňte opotřebované díly za nové – viz kapitola Náhradní díly.

#### Bezpečnostní pokyny

- ✗ Není vhodné pro bublinkové nápoje, sypaný čaj a rychle se kazící nápoje jako mléko, mléčné nápoje, džejn,
- ✗ nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození vnitřního pláště a jídlo/nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti,
- ✗ nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě,
- ✗ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✗ nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čisticí prášek,
- ✗ oleje, mycí prostředky či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky,
- ✗ nepoužívejte bělidlo na vnější část těla termosky, nesterilizovat převařením,
- ✗ není určeno pro děti do tří let, v případě použití vařícího nápoje nedávejte dětem,
- ✗ **není vhodné do myčky.**
- ✓ Používejte pouze pro nápoje.



#### Specifikace

Objem:	470 ml
	1,2l



\*Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změni teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Hot: výchozí teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

#### Náhradní díly

Uzávěr a šálek jsou *opotřebitelné díly* – pravidelně kontrolujte, zda nejsou díly opotřebovány a případně je vyměňte za nové.

Náhradní díly: 1) šálek; 2) uzávěr včetně těsnění

Náhradní díly si můžete objednat na [www.thermos-cz.cz](http://www.thermos-cz.cz) nebo u svého prodejce.

#### Kontakt

Výhradní zastoupení pro ČR:

THERMOS®

Nisen s.r.o. - U Hřebčince 2536, 39701 Písek

Tel.: +420-382-226-333

Web: [www.thermos-cz.cz](http://www.thermos-cz.cz)

