

Digitální stopky XL-009B (armik.cz)

Stiskněte tlačítko START, abyste dostali do režimu stopek. Pro začátek odpočítávání stiskněte START. Tlačítko SET stiskněte, pokud chcete vynulovat stopky. Alarm aktivujete či deaktivujete pomocí dlouhého stisknutí tlačítek MODE a SET.