



Deska na rychloskládání oblečení

Otevřete skříň a vypadne na vás beztvará hmota? Je načase začít skládat oblečení do úhledných komínků. Udělejte si z toho zábavu a uspořádejte závody v rychloskládání. Pomocí rychloskládací desky složíte tričko raz dva.

- Deska na rychloskládání oblečení
- Barva červená
- Umožňuje velmi rychlé složení triček a košilí
- Rozměry: 58 x 22,5 x 0,6 cm