

D. POUŽITÍ A ÚČINKY PARALYZERU

- 1) Před použitím si na zápěstí navlékněte poutko pojistného kolíku (2) a uchopte pevně paralyzer.
- 2) Přepněte palcem zajišťovací vypínač (1) do polohy **ON** a stiskněte spoušť (6).
- 3) Dotkněte se oběma vnějšími kontaktními elektrodami (5) jakékoli části těla útočníka, ale nejpostizitelnější partie jsou ramena, kloubní spojení, břišní partie, slabiny, stehna a bedra.
- 4) Účinky paralyzeru:
 - 1/2 sekundy ... krátký úder, způsobí útočnickovi svalovou křeč a úlek.
 - 1–2 sekundy ... střední úder, způsobí útočnickovi duševní otřes a šok, a může způsobit jeho pád k zemi, ale za okamžik je schopen se postavit.
 - 3–5 sekund ... plný úder, způsobí útočnickovi ztrátu orientace a šok na několik minut, pád útočníka.



Paralyzer útočnickovi zbytečně neukazujte. Při použití hraje velkou roli i moment překvapení. Účinek šoku je potom silnější.

UPOZORNĚNÍ: Výboj trvající déle než 2 sekundy může mít za následek útočnickův pád. Při pádu mu může ublížit už jeho samotná váha.

POZOR! POWER Max je účinný obranný prostředek, udržujte jej proto z dosahu dětí a nesvéprávných osob. Nepoužívejte proti dětem, těhotným ženám, starým a nemocným osobám. **Prodej pouze osobám starším 18 let.**

Doufáme, že nebudete muset tento elektrošok nikdy použít a že Vám bude sloužit pouze k pocitu sebevědomí a bezpečí. Máte-li u sebe **POWER Max**, můžete si být jisti, že máte tu správnou věc na svoji obranu.

PARALYZER POWER Max



NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím paralyzeru je nutné seznámit se důkladně s tímto návodem!

POZOR!

Použití tohoto přístroje v oblasti hlavy, krku a v blízkém okolí srdce může způsobit vážné poškození zdraví útočníka.

Přístroj je určen výhradně k sebeobraně. Při použití je nutné mít na zřeteli přiměřenost obrany z hlediska zákona.

A. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dbejte na to, aby žádná část Vaší ruky nebo těla nikdy nezasáhla do tzv. nebezpečné zóny, vymezené tvarem hlavice a kružnicemi opsanými ve vzdálenosti 50 mm od kontaktních elektrod (5). Nedodržení této zásady by mohlo mít za následek, že dostanete elektrický úder.

UPOZORNĚNÍ: Při vysunutém pojistném kolíku (2) je přístroj nefunkční. Do provozu se uvede jeho zasunutím až do **úplného zacvaknutí** zajišťovacích segmentů.



B. INSTALACE NEBO VÝMĚNA BATERÍ

- 1) K napájení paralyzeru jsou použity dvě 9V baterie. Používejte výhradně kvalitní 9V alkalické baterie typu Energizer 6LR61. Tyto mají bez používání životnost asi 4 roky.
- 2) Nejdříve se přesvědčte, zda je zajišťovací bezpečnostní vypínač (1) v dolní poloze **OFF**, tj. při uchopení paralyzeru do ruky posuňte zajišťovací vypínač palcem směrem k dlani.
- 3) Tahem za pojistný kolík s poutkem (2) vysuňte kolík z přístroje. Tím je zajištěna bezpečnost další následné manipulace.
- 4) Mírným zatlačením za zvýrazněnou šipku a současně posunutím otevřete víčko prostoru pro baterie (3). Na obě baterie nasadte a **důkladně** zacvakněte kontaktní destičky. Pozor na připojení 9V baterií ve správné polaritě. Spolu s přírodními drátky zasuňte baterie do otvoru podle obrázku.
- 5) Bateriový prostor uzavřete víčkem (3).
- 6) Zasuňte zpět pojistný kolík s poutkem (2). **Od této chvíle je přístroj plně funkční a proto při další manipulaci dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v bodě A!!!**

C. TEST FUNKČNOSTI PARALYZERU

- 1) Při dodržení bezpečné vzdálenosti ruky nebo části těla od nebezpečné zóny přepněte palcem zajišťovací bezpečnostní vypínač (1) směrem nahoru do polohy **ON**.
- 2) Stiskněte spoušť (6) a mezi dvěma vnitřními testovacími elektrodami (4) přeskočí za silného hromového praskotu elektrický výboj. Tento trvá po celou dobu stisknutí spouště. Příliš dlouhé testování snižuje životnost použité baterie.
- 3) **Před uložením paralyzeru vždy zajistíte přístroj přepnutím bezpečnostního přepínače (1) zpět do polohy OFF.**